



MESURER

HUMIDIMÈTRE ANALOGIQUE

Humidité du sol



Cette sonde permet de lire le taux d'humidité du sol. La lecture est analogique grâce à une aiguille.


L'humidité peut être lue à plusieurs profondeurs grâce à un réglage rapide de la profondeur de la sonde de 0 à 10 cm .

L'humidité du sol est affichée sur le cadran de manière instantanée et indique le pourcentage d'humidité dans le sol. C'est l'humidimètre d'entrée de gamme pour tester l'humidité du sol car le capteur d'humidité est simple à utiliser, facile à lire et très durable dans le temps.



Spécifications

Pied	2,54 à 10 cm de profondeur
Hauteur	1,22 m



Vous accompagnez vers le ZERO PHYTO